



MANUALE UTENTE

ADFL Consulting S.r.l. Tutti i diritti sono riservati.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta o copiata in qualsiasi forma senza il consenso scritto dell'ADFL Consulting.

L'ADFL Consulting S.r.I. si riserva il diritto di modificare o revisionare questo documento senza preavviso e non può essere responsabile per eventuali danni derivanti dall'utilizzo dello stesso.

Stampato in Italia.

### REVISIONI

Rev.	Data	Descrizione
А	30/04/2006	Edizione Preliminare
В	20/05/2006	Prima Edizione Provvisoria

# INDICE

1.	DE	ESCRIZIONE		1-1	
1		Informazioni g	enerali	1-2	
2	-	Caratteristiche	tecniche	1-3	
3		Descrizione Pi	attaforma Hardware	1-4	
4		Descrizione Pi	attaforma Software	1-5	
5		Descrizione PA	AV Vista Lato Anteriore	1-6	
6		Descrizione PA	AV Vista Lato Posteriore	1-7	
7		Attivazione Me	onitor Locale PAV	1-8	
8		Configurazion	e PAV Funzione Setting Menu'	1-9	
9		Configurazione	e PAV Funzione Link Menu'	1-9	
1	0	Configurazion	e PAV Funzione GSM Menu'	1-10	
1	1.	Configurazion	e PAV Funzione Log Alarm Delete	1-11	
1	2.	Configurazion	e PAV Funzione Log Retrey Time	1-11	
1	3.	Configurazion	e PAV Funzione Restart Send	1-11	
1	4.	Configurazion	e PAV Funzione Time Date	1-12	
1	5.	Configurazion	e PAV Funzione Buzzer Time	1-12	
1	6.	Configurazion	e PAV Funzione Factory Message	1-12	
1	7.	Supervisione	PAV Funzione Status Menu'	1-13	
1	8.	Supervisione	PAV Funzione Status Link	1-13	
1	9.	Supervisione	PAV Funzione Status GSM	1-14	
2	0.	Supervisione	PAV Funzione Status Alarm	1-14	
2	1.	Supervisione	PAV Funzione Status Time-Date	1-14	
2	2.	Supervisione	PAV Funzione Status Buzzer Time	1-14	
2	3.	Supervisione	PAV Funzione Status Factory Message	1-15	
2	4.	Descrizione Pr	rotocollo fra PAV e Sottosistema	1-16	
2	5.	Descrizione Protocollo fra Sottosistema e PAV1-17			
2	6.	Descrizione Trasmissione SMS del Sistema PAV1-18			
2	7.	Descrizione Richiesta Stato PAV Attraveso SMS			

# DESCRIZIONE

# 1. Informazioni generali

Il Pannello Allarmi VGW denominato PAV è un sistema modulare nato per soddisfare le esigenze per il controllo di Sistemi *Server* Indipendenti attraverso connessioni Seriale o USB . Per il controllo della gestione dei processi il sistema PAV dialoga con ogni sotto sistema attraverso un piccolo applicativo una sorta di *Sentinella* che sviluppato in base ad ogni singola necessità rende il Pannello Allarmi versatile per ogni tipo di esigenza in oltre il Pannello Allarmi e in grado di gestire le proprie Attività su quattro tipi diversi livelli di controllo dei processi:

- 1. Controllo Hardware Attraverso Watch Dog
- 2. Controllo delle connessione a Livello Fisico.
- 3. Controllo di Processo Vitale su Pooling.
- 4. Controllo dei Processi attraverso la "Sentinella"

Il dispositivo Pannello Allarmi PAV è in grado di gestire un massimo di *venti* Sistemi 16 su USB – 4 su Seriali 232 ed è progettato per fornire la segnalazione degli allarmi su quattro tipi di livelli :

- 1. Allarme locale sonoro programmabili
- 2. Allarme luminoso su Segnalazione "Grave, Medio, Piccolo."
- 3. Allarme con contatti esterni isolati su tre Relay indipendenti "NC,C,NA".
- 4. Invio di SMS su modulo GPRS con la descrizione del tipo di allarme.

# 2. Caratteristiche tecniche

# DISPOSITIVO PANNELLO ALLARMI

Alimentazione Trasformatore Esterno	IN 220Vac 50Hz – OUT 36Vac
Alimentazione Diretta	IN 36Vcc - 75Vcc
Corrente Ass.	500mA
Display	20Caratteri su due Righe 40Car. Totali
Mini Tastiera	5 Tasti + 1 Tasto Reset
Avvisi Luminosi	Led Rosso G. All. , Led Giallo P. All.
Monitor Esterno	RS232,38400,n,8,1
Controllo USB	16 USB (Universal Serial Bus) , 38400,n,8,1
Controllo RS232	04 RS232 ,38400,n,8,1
Modulo GPRS	TELIT GM862 Modulo GSM
Connessioni Allarme	3 Connettori Relay Esterni NC,C,NA
Larghezza:	450 mm
Altezza	80 mm
Profondità	300 mm
Peso	1 kg circa

# 3. Descrizione Piattaforma Hardware

#### Il Sistema hardware PAV e composto da :

- 1. Modulo TELIT GPRS TX-RX SMS.
- 2. Un Microcontrolore Z8 (*Zilog*)
- 3. Da numero 4 Seriali rs232 su max 232a.
- 4. Da numero 16 USB su FT232RL.
- 5. Da un Display Alfanumerico HP.
- 6. Da una mini Tastiera Numerica.
- 7. Da numero 3 Relay indipendenti.
- 8. Avviso luminoso indipendenti su LED Biluce.
- 9. Avviso Acustico su Buzzer.

Vedi Figura 2 : Architettura del hardware



Figura 2 : Architettura del hardware

# 4. Descrizione Piattaforma Software

Premesso che Il Sistema PAV deve poter essere intrecciato con i più comuni sistemi Operativi per la gestione delle USB esterne quindi sarà munito di Driver per sistemi: Linux, Windows, Uinix.

Inoltre il sistema sarà Munito di un primo Software residente sul Pannello Allarmi PAV in linguaggio C su Z8 Zilog, il secondo software di demoni residenti in ogni SEVER per la gestione dei processi da Supervisionare. Vedi Figura 2 Architettura del Software.



Figura23 : Architettura del Software

# 5. Descrizione PAV Vista Lato Anteriore



### Display.

DS = Display retro illuminato 40 Caratteri su due linee

#### Tastiera.

- UP = Tastino Sfoglia verso Alto
- DW = Tastino Sfoglia verso Basso
- SX = Tastino Sfoglia verso Sinistra
- DX = Tastino Sfoglia verso Destra
- EN = Tastino di Conferma Enter
- RS = Tastino per il Reset

### Avvisi Luminosi.

- RX = Led Verde Ricezione Dati Periferiche USB
- TX = Led Rosso Trasmissione Dati Periferiche USB
- UP = Led Verde Unita di Controllo CPU
- PL = Led Verde Processo GSM
- PM = Led Verde Presenza Connessione Monitor Locale
- BA = Led Rosso Grande Allarme
- MA= Led Giallo Medio Allarme
- LA = Led Verde piccolo Allarme
- PW = Led Rosso Presenza Alimentazione
- BA1 = Led Super Rosso Grande Allarme
- MA1= Led Super Giallo Medio Allarme

# Connessione Anteriore.

MN = Connessione Terminale Predisposizioni RS232 38400,n,8,1

# 6. Descrizione PAV Vista Lato Posteriore



- AN = Connessione Antenna Esterna per GSM
- PW = Interruttore Alimentazione On/Off
- AL = Ingresso Alimentazione
- CN = Connessioni Relay Allarmi Esterni Grande All. NC, C, NA Medio All. NC, C, NA, Piccolo All. NC, C, NA
- 01U = Numero 01 USB "Universal Serial Bus" 38400,n,8,1
- 02U = Numero 02 USB "Universal Serial Bus" 38400,n,8,1
- 03U = Numero 03 USB "Universal Serial Bus" 38400,n,8,1
- 04U = Numero 04 USB "Universal Serial Bus" 38400,n,8,1
- 05U = Numero 05 USB "Universal Serial Bus" 38400,n,8,1
- 06U = Numero 06 USB "Universal Serial Bus" 38400,n,8,1
- 07U = Numero 07 USB "Universal Serial Bus" 38400,n,8,1
- 08U = Numero 08 USB "Universal Serial Bus" 38400,n,8,1
- 09U = Numero 09 USB "Universal Serial Bus" 38400,n,8,1
- 10U = Numero 10 USB "Universal Serial Bus" 38400,n,8,1
- 11U = Numero 11 USB "Universal Serial Bus" 38400,n,8,1
- 12U = Numero 12 USB "Universal Serial Bus" 38400,n,8,1
- 13U = Numero 13 USB "Universal Serial Bus" 38400,n,8,1
- 14U = Numero 14 USB "Universal Serial Bus" 38400,n,8,1
- 15U = Numero 15 USB "Universal Serial Bus" 38400,n,8,1
- 16U = Numero 16 USB "Universal Serial Bus" 38400,n,8,1
- 01RS = Numero 01 RS232, 38400,n,8,1
- 02RS = Numero 02 RS232, 38400,n,8,1
- 03RS = Numero 03 RS232, 38400, n, 8, 1
- 04RS = Numero 04 RS232, 38400, n, 8, 1

# 7. Attivazione Monitor Locale PAV

#### Attivazione del Monitor Locale.

Collegare cavo seriale 9 Poli M-F dal PAV sul connettore **MN** verso un Personal Computer Se la connessione e corretta il Led Verde **PM** sarà spento. Utilizzare l'applicativo Hyper Terminal o "*Terminali Simile*" settare la seriale interessata Alla velocità 38400,n,8,1 e connettere.

Le funzione del Monitor locale sono disponibili per 60 secondi circa dopo la fase di accensione *Power on* oppure e necessario attivare questa funzione dal Menu' Monitor . Per attivare la funzione del Menu' Monitor locale dal pannello premere:

8. Tasto EN "Enter" sul Display apparirà la scritta "MONITOR"

9. Tasto EN "Enter" sul Display apparirà la scritta "MON. ENABLE [ n ]"

10. Tasto SX o DX sul Display apparirà la scritta "MON. ENABLE [ y ]"

11. Tasto EN "Enter" \*\*

Sul Terminale apparirà lo stato del Monitor:

# INterActiVe MediA SpA Roma Italy -PAV Monitor ACTIVE ! Password please!

Per Accedere alle funzioni di Menu' Generale dalla Tastiera del tuo PC e necessario prima digitare la Password di accesso, la password di default è : " **Expert** " Sul Terminale apparirà *Generale menu*' :

\*--- General menu'---\* \* 0 This Menu' \* 1 Setting \* 2 Status \* 3 Release \* 4 Exit

Dal Menu' generale e possibile utilizzare le funzioni si "**Setting**" cioè accedere alle funzioni di programmazione del Pannello PAV o alle funzioni di "**Status**" cioè visualizzare lo stato funzionale del Pannello Allarmi PAV.

\*\* Nota Bene II Monitor si disattiva Automaticamente dopo 180 Secondi circa.

# 8. Configurazioni PAV Funzione Setting Menu'

Dal Menu' Generale digita dalla Tastiera del tuo PC il tasto "**1**" Sul Terminale apparirà il sotto menu' *Setting menu'*:

- \*---Setting menu'---\*
- \* 0 This Menu'
- \* 1 Link
- \* 2 GSM
- \* 3 Log Alarm Delete :y
- \* 4 Log Retray Time:30..900'
- \* 5 Restart Send: y/n
- \* 6 Time/Date: gg/mm/yy-hh:mm
- \* 7 Buzzer Time:0..200 or i
- \* 8 Factory Messag:.Max59 chr
- \* 9 Password Change:Old,New
- \* e Exit

Da questo menu' Setting possibile accedere alle seguenti funzioni

- "1" Abilitare o disabilitare Link (USB o RS232) del PAV .
- "2" Configurare il Modem GSM.
- "3" Cancellare il Log degli Allarmi.
- "4" Programmare il tempo di rinvio SMS.
- "5" Abilitare o Disabilitare SMS di Restart .
- "6" Programmare Ora e Data del PAV.
- "7" Configurare il tempo di segnalazione Sonara .
- "8" Personalizzare il Messaggio di Presentazione del Display locale.
- "9" Permette di impostare la nuova Password di accesso .
- "e" Ritorna al Menu' Principale.

# 9. Configurazioni PAV Funzione Link Menu'

Dalla funzione Link Menu' è possibile scegliere quali dei 20 Link disponibili per il controllo Quali abilitare e quali Disabilitare dal Menu' Setting digita dalla Tastiera del tuo PC il tasto "**1**" Sul Terminale apparirà il sotto menu' *Link menu*':

```
*--- Link menu'---*
* 0 This Menu'
* 1 Link: 1..20, Enab: y/n
* 2 Exit
```

Per Abilitare i Link Interessato per esempio link 1 digita

```
>1:1,y (Enter)
Setting Ok: -Link: 01 -Enabled:[ y ]. (risposta del PAV)
```

Per Disabilitare i Link Interessato per esempio link 1 digita

>1:1,n (Enter) Setting Ok: -Link: 01 -Enabled:[ n ]. (*risposta del PAV*)

Per ritornare al Setting menu' digita "2" Exit.

# 10. Configurazioni PAV Funzione GSM Menu'

La funzione GSM Menu' permette di configurare e gestire il Modem GSM del PAV per l'invio dei messaggi di errore Allarmi verso i GSM destinati alla ricezione degli SMS Dal Menu' Setting digita dalla Tastiera del tuo PC il tasto "**2**" Sul Terminale apparira il sotto menu' *GSM menu'*:

```
*--- GSM menu' ---*
* 0 This Menu'
* 1 Gsm Enable y/n
* 2 Called Number 1..3: nn..
* 3 Number Enable 1..3: y/n
* 4 Exit
```

Per Abilitare il GSM Digita

>1:y (Enter) Setting GSM Module Ok -Enabled:[ y ]. (*risposta del PAV*)

Per Disabilitare il GSM Digita

>1:1,n (Enter) Setting GSM Module Ok -Enabled:[ n ]. (*risposta del PAV*)

Il Panello PAV e in grado di Inviare SMS dello stato del Sistema ad un massimo di tre numeri GSM dei destinatari degli SMS. Per Impostare per esempio il primo numero Digita:

```
>2:1:3355856680 (Enter)
Setting Ok -GSM Called Number: 01 :[ 3355856680 ]. ((risposta del PAV)
```

Per Impostare per esempio un secondo numero Digita:

```
>2:2:3355856752 (Enter)
Setting Ok -GSM Called Number: 02 :[ 3355856752 ]. (risposta del PAV)
```

Per Abilitare la trasmissione SMS sul il primo numero GSM impostato Digita:

>3:1:y (Enter) Ok -GSM Called Number:01 -Enabled: [ y ]. (risposta del PAV)

Per Disabilitare la trasmissione SMS sul il primo numero GSM impostato Digita:

>3:1:n (Enter) Ok -GSM Called Number:01 -Enabled: [ n ]. (*risposta del PAV*)

Per ritornare al Setting menu' digita "4" Exit.

# 11. Configurazioni PAV Funzione Log Alarm Delete

Il Pannello Allarmi Memorizza fino a 10 Eventi di Allarme diverso dal Menu' Setting e possibile cancellare questi Log Digita:

```
>3:Y (Enter)
-Log Deleting Ok !. (risposta del PAV)
```

# 12. Configurazioni PAV Funzione Log Retrey Time

Il Pannello Allarmi e in grado di Inviare in modo del tutto automatico qualora fosse presente un Allarme sul sistema un SMS di Allarme ma se il problema dopo un il tempo impostato a passi di 30 minuti fino ad un massimo 900 minuti non fosse stato risolto il PAV invia un secondo SMS di Allarme e cosi via.

Dal Menu' Setting e possibile Impostare questo tempo Digita:

```
>4:30 (Enter)
Setting -Log Retray Time Ok ! Time: 030' (risposta del PAV)
```

# 13. Configurazioni PAV Funzione Restart Send

Questa Funzione permette di Abilitare o Disabilitare l' Invio di un SMS di stato ogni volta che il PAV viene Acceso o viene effettuato un Reset .

Dal Menu' Setting e possibile Abilitare l' invio SMS Digita:

```
>5:y (Enter)
Setting Restart Send OK -Enabled: [ y ]. (risposta del PAV)
```

Dal Menu' Setting e possibile Disabilitare l' Invio SMS Digita:

>5:n (Enter) Setting Restart Send OK -Enabled: [ n ]. (*risposta del PAV*)

# 14. Configurazioni PAV Funzione Time Date

Questa Funzione permette di impostare la Date e l ' Ora del pannello Allarmi

Dal Menu' Setting e possibile Impostare Data e Ora Digita:

```
>6:16/05/06-17:44 (Enter)
Setting –Time-Date : Ok: 16/05/06-17:44.00 (risposta del PAV)
```

# 15. Configurazioni PAV Funzione Buzzer Time

Questa Funzione permette di impostare il tempo di ascolto dell' avviso sonoro se per esempio impostiamo 10 saranno 10 secondi di Ascolto del Buzzer. Se invece nella funzione impostiamo il comando "i" la segnalazione Sonora sarà infinita..

Dal Menu' Setting e possibile Impostare questo Tempo Digita:

```
>7:10 (Enter)-Buzzer Time Setting Ok Time(sec): 010. (risposta del PAV)
```

### 16. Configurazioni PAV Funzione Factory Messag

Il Panello Allarmi e in grado di personalizzare il messaggio di presentazione visibile sul Dispaly posto sul lato frontale de PAV .

Per poter personalizzare questo messaggio Digita:

>8:INterActiVe MediA SpA Roma Italia (Enter) - Setting Factory Messag Ok! (*risposta del PAV*)

#### 17. Imposta la nuova Password di accesso :

Per accedere alle funzioni di predisposizioni dal Terminale di configurazione è necessario inserire la password, per modificare la password di default digita per esempio "*vecchia password*" **Expert , Prova** "*nuova password*" :

>9:Expert,Prova (Enter) - Change Password Ok!! (risposta del PAV)

Per ritornare al Menu' General digita "e" Exit.

# 18. Supervisione PAV Funzione Status Menu'

Dal Menu' Generale digita dalla Tastiera del tuo PC il tasto "**2**" Sul Terminale apparirà il sotto menu' *Status menu*:

```
*--- Status menu'---*

* 0 This Menu'

* 1 Link

* 2 GSM

* 3 Alarm

* 4 Time/Date

* 5 Buzzer Tine

* 6 Factory Messag

* 7 Exit
```

Da questo menu' Status e possibile visualizzare le seguenti Funzioni

- "1" Stato dei Link (USB o RS232) del PAV .
- "2" Stato del Modem GSM. PAV
- "3" Stato degli Allarmi PAV.
- "4" Visualizza data e Ora PAV.
- **"5**" Stato del Tempo del Buzzer.
- "6" Visualizza II Messaggio di Presentazione.
- "7" Ritorna al Menu' Principale.

### **19.** Supervisione PAV Funzione Status Link

Dal Menu' Status digita dalla Tastiera del tuo PC il tasto "**1**" Sul Terminale apparirà lo stato di tutti i Link:

```
>1 (Enter)
----- STATO LINKS ------
-RS232 Link: 01 Enable: [n] State: [00]
-RS232 Link: 02 Enable: [ n ] State: [ 00 ]
-RS232 Link: 03 Enable: [n] State: [00]
-RS232 Link: 04 Enable: [ n ] State: [ 00 ]
-USB Link: 05 Enable: [n] State: [00]
-USB Link: 06 Enable: [n] State: [00]
-USB Link: 07 Enable: [n] State: [00]
-USB Link: 08 Enable: [n] State: [00]
-USB Link: 09 Enable:[n] State: [00]
-USB Link: 10 Enable: [n] State: [00]
-USB Link: 11 Enable: [n] State: [00]
-USB Link: 12 Enable: [n] State: [00]
-USB Link: 13 Enable: [ y ] State: [ 00 ]
-USB Link: 14 Enable: [ y ] State: [ 00 ]
-USB Link: 15 Enable: [n] State: [00]
-USB Link: 16 Enable: [n] State: [00]
-USB Link: 17 Enable: [n] State: [00]
-USB Link: 18 Enable: [n] State: [00]
-USB Link: 19 Enable: [n] State: [00]
-USB
      Link: 20 Enable: [n] State: [00]
-----STATO LINKS END------
Press Space bar and Enter please ! > (risposta del PAV)
```

# 20. Supervisione PAV Funzione Status GSM

Dal Menu' Status digita dalla Tastiera del tuo PC il tasto "**2**" Sul Terminale apparirà lo stato del modem GSM:

>2 (Enter)
------ GSM STATUS -----Ok -GSM Called Number:1 [ 3355856680 ] -Enabled:: [ y ]
Ok -GSM Called Number:2 [ ] -Enabled:: [ n ]
Ok -GSM Called Number:3 [ ] -Enabled:: [ n ]
Retray Time: [ 030' ]
Restart Send -Enabled:: [ y ]
Module GSM -Enabled:[ y ] Povider: [ I TIM ] (risposta del PAV)

### 21. Supervisione PAV Funzione Status Alarm

Dal Menu' Status digita dalla Tastiera del tuo PC il tasto "**3**" Sul Terminale apparirà lo stato degli Allarmi del PAV:

>3 (Enter)
------ LOG ALARM STATUS ------ 01: -05/06/07-00:54.51 Alarm[ Big ] PAV -RESTART c[128]
- 02: -05/06/07-00:53.06 Alarm[ Big ] Link[14]-WINWORD.EX c[01]
- 03: -05/06/07-00:46.53 Alarm[ Big ] PAV -RESTART c[128]
------ LOG ALARM STATUS END-----Press Space bar and Enter please ! > (risposta del PAV)

### 22. Supervisione PAV Funzione Status Time/Date

Dal Menu' Status digita dalla Tastiera del tuo PC il tasto "**4**" Sul Terminale apparirà Data e Ora del PAV:

> >4 (Enter) Time-Date:16/05/06-19:09.42 (risposta del PAV)

### 23. Supervisione PAV Funzione Status Buzzer Time

Dal Menu' Status digita dalla Tastiera del tuo PC il tasto "**5**" Sul Terminale apparirà il tempo impostato per il Buzzer del PAV:

> >5 (Enter) -Buzzer Time (sec): 010 (risposta del PAV)

# 24. Supervisione PAV Funzione Status Factory Messag

Dal Menu' Status digita dalla Tastiera del tuo PC il tasto "**6**" Sul Terminale apparirà il Messaggio Personalizzato del PAV:

>6 (Enter)-Factory Messag: INterActiVe Media SpA Roma Italia (*risposta del PAV*)

Per ritornare al Menu' General digita "7" Exit.

# 25. Descrizione Protocollo fra Pav e Sottosistema

Richiesta dal PAV (Pannello Allarmi) all' applicativo Process.exe

#### Formato del Pacchetto Ricevuto

STX	Length	Channel	PD	Туре	Param	BCC	ETX
1 Byte	2 Byte	2 Byte	2 Byte	2 Byte	2 Byte	2 Byte	1 Byte

STX = START Pacchetto codice

• 02H esadecimale

Length = Lunghezza del comando

• "04H" Ascii esadecimale Determina quanti Pacchetti sono Presenti nel pacchetto comando

Channel = Canale USB o Rs232

• "0EH" Ascii esadecimale Determina da quale USB il PAV genera il comando del pacchetto

PD = Tipo di comando

• "80H" Ascii esadecimale Discriminatore del protocollo (proprietario)

Type = Tipo di comando

• "81H" Ascii esadecimale ' Richiesta dello Stato del Sistema

Param = Parametri di Richiesta

• "00H" Ascii esadecimale Tutti i Processi

BCC = Calcolo della somma numerica di tutti i pacchetti Ricevuti

• "13H" Ascii esadecimale

ETX = STOP Pacchetto codice

• 03H esadecimale

# 26. Descrizione Protocollo fra Sottosistema e PAV

#### Risposta dell ' applicativo Process.exe al PAV Pannello Allarmi

#### Formato del Pacchetto Trasmesso

STX	Lonath	Channel	PD	Type	Status	Action	Entity N	Entity Mass	BCC	ETY
017	Longui	onannei		Type	Otatus	Action			000	
1 Byte	2 Byte	2 Byte	2 Byte	2 Byte	2 Byte	2 Rvto	2 Byte	nn Ryte	2 Rvto	1 Duto
T Dyte	2 DyiC	Z Dyte	Z Dyte	Z Dyte	Z Dyte	Z Dyte	2 DyiC	IIII Dyte	2 Dyte	г Буце

STX = START Pacchetto codice

• 02H esadecimale

Length = Lunghezza del comando

 "04H" Ascii esadecimale Determina quanti Pacchetti sono Presenti nel pacchetto comando

Channel = Canale USB o Rs232

• "0EH" Ascii esadecimale Determina da quale USB il PAV genera il comando del pacchetto

#### PD = Tipo di comando

• "80H" Ascii esadecimale Discriminatore del protocollo (proprietario)

#### Type = Tipo di comando

• "81H" Ascii esadecimale ' Richiesta dello Stato del Sistema

#### Status = Stato Degli Allarmi

- "00H" Ascii esadecimale Allarme Nessuno
- "01H" Ascii esadecimale Allarme Lieve
- "02H" Ascii esadecimale Allarme Medio
- "03H" Ascii esadecimale Allarme Grave

Action = Azione da Intraprendere Invio SMS

- "00H" Ascii esadecimale non Inviare SMS
- "01H" Ascii esadecimale Inviare SMS

Entity Number = Numero di entità (Messaggi) In Errore

• "00H" Ascii esadecimale da 00 ad un massimo 10 Entità

Entity SendMess = Elenco dei delle Stringa (Processi o Controlli ) dei Messaggi in Errore.

- "nnn" Ascii esadecimale Stringa "n processo" massimo 10 caratteri
- "00H" Ascii esadecimale Terminatore Stringa
- "01H" Ascii esadecimale Tipo o Causa dell ' Errore

BCC = Calcolo della somma numerica di tutti i pacchetti Ricevuti

- "13H" Ascii esadecimale
- ETX = STOP Pacchetto codice
  - 03H esadecimale

# 27. Descrizione Trasmissione SMS del Sistema PAV

#### Segnalazioni SMS di Base Sistema PAV

Formato Base:

< 1 part >	
PAV:	nome
01/05/04-12:20.00	Data – Ora
Sys:14	USB 01-20 connessione Server
-Álarm:01	01-10 Numero di Allarme
-LINK	Cavo USB non Connesso
-RESTART	Power On
< end list >	

Tipo Cause Base :

-Cause:01	Cavo sconnesso USB-RS232
-Cause:02	Time Out Server non Risponde
-Cause:128	Power UP
-Cause:129	Reset Locale
-Cause:130	Watch Dog CPU in Blocco
	-

#### Segnalazioni SMS dei Sotto Sistemi Server in Gestione PAV

< 1 part >	
PAV:	nome
01/05/04-12:20.00	Data – Ora
Sys:14	USB 01-20 connessione Server
-Alarm:01	01-10 Numero di Allarme
-VGW.EXE	Nome del processo Sotto Controllo **
-Cause:01	Tipo causa Allarme **
< end list >	

\*\* NB

Queste segnalazione sono gestite dall' *Applicativo* in esecuzione su ogni Server Tipo di Causa o tipo di allarme Piccolo, Medio, Grave in base all'importanza del Processo da controllare..

# 28. Descrizione Richiesta Stato Attraverso SMS

#### Comando da inviare al Panello Allarmi

Esempio:

STATUS:332211 RIF? RIF:3355856752 CALLBACK:3351915999

Esempio Link in Errore Risposta

nome
Data – Ora
USB 01-20 connessione Server
01-10 Numero di Allarme
Cavo o nome del processo in errore
Cavo Sconnesso

Esempio Nessuno Errore Risposta

< 1 part >	
PAV:	nome
01/05/04-12:20.00	Data – Ora
Local PAV	Comando locale
NOT ALARM	Nessuno Allarme
< end list >	